






D51 Perno

0044





D52 Unidad de control auxiliar



D53 Silenciador


0044



D54 Anillo de sellado

En calibre y calibre doble



D55 Unidad de control de freno





D56 Tubos para manguera de freno de estacionamiento



0044




Parte E Sistema HVAC (Calefacción, ventilación y aire acondicionado)

0044



E1 Sistema HVAC completo (King Guangzhou)




E2 Compresor



E3 Motor de ventilador del condensador





E4 Motor de ventilador del evaporador




E5 Ventilador del condensador

0044




E6 Control de presión dual




E7 Control de alta presión

0044





E8 Secador de filtro




E9 Refrigerante R407C



E10 Sello de aire de suministro




E11 Sello de aire de retorno




E12 Ventilador de aire de suministro

0044





E13 Transformador de 3 etapas (250w)







- E14 Cortacircuitos del circuito de ventilación
- E15 Cortacircuitos 2
- E16 Cortacircuitos 3
- E17 Cortacircuitos 4
- E18 Contactor 1
- E19 Contactor 2
- E20 Contactor 3
- E21 Relé
- E22 Relé de falla energética
- E23 Microprocesadora
- E24 Interruptor giratorio






0044

E25 Amortiguador





E26 Filtro de succión






E27 Separador de gases y líquidos




E28 Calefactor eléctrico uno






0044
FOLIO
792

E29 Calefactor eléctrico dos




E30 Regulador de aire fresco







0044



E31 Sensor de temperatura





E32 Conector del circuito principal




E33 Conector del circuito de control


0044




E34 Ventilador de aire de suministro (cabina)




0044



E35 Conector





E36 Relé térmico






0044

E37 Relé de sobrecarga térmica 2



E38 Relé de sobrecarga térmica 3








Parte F Bogie

0044

F1 Conjunto de juegos de ruedas



F2 Conjunto de juegos de ruedas







0044

F3 Palanca de ajuste de válvula de nivelación

FOLIO
798





F4 Válvula de presión diferencial izquierda






0044

F5 Resorte de acero de doble hélice




F6 Rodamiento de caja de eje






0044

F7 Resorte de aire




F8 Tope de paragolpes lateral





0044

F9 Conjunto de barra de tracción



F10 Dispositivo de lubricación de brida de rueda (derecha)

