




G40 Controlador de botón






G41 Controlador de botón





G42 Controlador de botón






G43 Controlador de botón

0044




G45 Controlador de botón






0044  
FOLIO  
852

G46 Controlador de botón de emergencia




G47 Capa de interruptores de botón






0044  
FOLIO  
853



G48 Controlador de botón




G49 Botón pulsador con lámpara



0044




G50 Relé de retardo de parada




G51 Enchufe de relé



0044





G52 Relé instantáneo




G53 Relé instantáneo



0044





G54 Enchufe de relé




G55 Relé H





G56 Relé doble de frenado






0044  
RELÉ  
858

G58 Módulo LED





G59 Relé termomagnético






G60 Contacto auxiliar





G61 Contacto auxiliar del contactor







G62 Contactor




G63 Contactor del compresor de aire







G64 Componente de contracorriente 1




G65 Componente de contracorriente 2






G66 Voltímetro CC1500V




G67 Voltímetro de batería






0044  
FOLIO  
863

G68 Unidad de sistema de control de pantalla y anuncios a bordo del tren (ACSU)




G69 SCU






G70 Panel de control PA DACU

0044  
FOLIO  
864



G71 Unidad de llamada de emergencia de pasajeros - PECU










G72 Micrófono MIC Cuello de ganso

0044





G73 Altavoz de cabina




0044

G74 Altavoz de coche salón






G75 Unidad de visualización interna -IDU



G76 Unidad de visualización frontal -FDU



0044






G77 Cámara interna

0044






G78 Cámara frontal





G79 Pantalla táctil


0044






0044

G80 Dispositivo de captación





G81 Mapa electrónico en zona de puerta LMDU (izquierda)





G82 Mapa electrónico en zona de puerta LMDU (derecha)



G83 Película de mapa dinámico (izquierdo)

